

Jebao Dosing Pump DP-4

Dozownik DP-4

Dozownik Jebao jest nowoczesnym produktem dającym możliwość automatycznego podawania różnych płynów/preparatów, w różnych dawkach o różnych porach. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcje obsługi.

I. Control Panel Overview – Panel sterowania str. 2

1. Menu/Potwierdź
2. Wróć/Wyjdź
3. W górę/Plus
4. W dół/Minus
5. W lewo
6. W prawo

II. Date and Time Setting – Ustawienie daty i czasu str. 2 – 3

Ustawienie daty:

Wciśnij przycisk nr. 1 by wejść w menu. Wybierz „Set Date & Time” za pomocą przycisków nawigacyjnych 3,4. Przyciskami 5,6 wybierz czy chcesz zmienić rok, dzień czy miesiąc, a następnie przyciskami 3,4 ustaw odpowiednią datę.

Ustawienie czasu:

Wciśnij przycisk 1. aby zapisać ustawienia daty i przejść do okna ustawień zegara. Przyciskami 5,6 wybierz czy chcesz ustawić godziny, minuty czy sekundy, następnie zatwierdź. Ustaw godzinę przyciskami 5,6 po czym zapisz ustawienia przyciskiem 1.

III. Adjust pump, Input liquid – Ustawienia pompy, zamontowanie w cieczy str. 3

W menu głównym przyciskami 5,6 odnajdź Menu „Mode: Pumps” i zatwierdź przyciskiem 1. Wybierz przyciskami nawigacyjnymi jedną z czterech pomp do ustawień i zatwierdź przyciskiem 1. Przed użyciem i umieszczeniem wężyka w płynie, sprawdź czy każda pompa działa normalnie, po czym umieść wężyki w dozowanej cieczy.

IV. Flow rate calibraton – Kalibracja przepływu str. 3 - 4

Wciśnij 3. lub 4. by wybrać opcję Flow Rate Calibration. Wybierz jedną z czterech pomp do kalibracji i zatwierdź przyciskiem 1. Znajdź menzurkę o pojemności większej niż 100ml i włóż do niej wężyk wylotowy, a wężyk wlotowy włóż w ciecz. Wciśnij przycisk nr. 3 aby rozpocząć. Numer na wyświetlaczu zacznie dodawać się od 0. Obserwuj płyn w menzurce. Gdy liczba na wyświetlaczu dojdzie do 100 wciśnij przycisk nr. 3 by zatrzymać. Wciśnij 1. By zapisać i powrócić do menu głównego. Powtórz procedurę dla pozostałych pomp i wciśnij przycisk nr. 2 po jej zakończeniu. Postaw dozownik na płaskiej powierzchni.

V. Auto-Control setting – Ustawienie automatycznego sterowania str. 4 - 5

Wciśnij przycisk 1 aby wejść w menu główne. Przyciskami 3,4 wybierz opcję „Set Program” i zaakceptuj przyciskiem 1, a następnie wybierz jedną z czterech pomp – „Select Pump”

Pump choose - wybór pompy: używając do tego przycisków 5,6. wybierz pompę. Jeżeli posiadasz jeden dozownik wybierz 1,2,3,4. Jeżeli posiadasz drugi podłączony dozownik to wybierz 5,6,7,8. I zatwierdź przyciskiem 1 aby przejść do ustawienia czasu dozowania.

Times Dosing – częstotliwość dozowania: Dostosuj częstotliwość dozowania do swoich potrzeb.

Wybierz od 1 do 24 dozowań na dobę, używając przycisków 3,4 i zatwierdź przyciskiem 1 aby zaakceptować ustawienia czasu dozowania.

Pn oznacza numer pompy (n= 1,2,3.....8).

Interval Day – Odstęp w dozowaniu Możesz ustalić przerwę w dozowaniu na wybrana liczbę dni od 0 do 30, gdzie 0 oznacza brak przerwy – dozowanie codzienne. Maksymalna przerwa to 30 dni. Użyj przycisków 3,4 aby ustawić preferowaną liczbę dni i wciśnij przycisk 1 aby zapisać ustawienia przerw i przejść do ustawień wielkości dozowania.

Dosing Volume – Wielkość dawki: Wielkość dawki podawanej w określonym czasie. Wciśnij 5 lub 6 by wybrać opcję volume, następnie przyciskami 3 lub 4 ustaw wielkość dawki. Maksymalnie 9999ml. Wciśnij przycisk 1 by zaakceptować. Fig. „1” oznacza pierwsze dozowanie.

Dosing time – Dozowanie o wybranej godzinie: wybierz prace dozownika w wybranym przez siebie czasie. Ustaw pompę by działała o określonych godzinach. Używając przycisków 5 lub 6 wybierz czy chcesz ustawiać godziny czy minuty. Za pomocą przycisków 3,4 zmieniaj godziny lub minuty. Wciśnij przycisk nr. 1 by zapisać ustawienia i przejść do ustawień wielkości kolejnego dozowania. Powtarzaj procedurę ustawień wielkości oraz czasu dozowania dla wybranej przez siebie ilości dozowań. Wciśnij przycisk 1 by wrócić do wyboru innej pompy, jeżeli to konieczne wciśnij przycisk 2 by powrócić do wyboru pomp. Po zakończeniu ustawiania wszystkich pomp wciśnij przycisk 2 by wrócić do głównego menu.

Warning – UWAGI! Str. 5 - 6

1. Tylko do użytku domowego, chronić przed zamoczeniem i wilgocią
2. Nie używać ze żrącymi oraz łatwo krystalizującymi się cieczami
3. Nie wkładać wlotu wężyka do żrących oraz łatwo krystalizujących się cieczy
4. Przed użyciem napełnij w całości wężyki pompujące i zasysające cieczą manualnie i skalibruj przepływ każdej pompy, dla zwiększenia precyzyjności procesu dozowania
5. Odłącz zasilanie jeżeli potrzebujesz przerwy w dozowaniu na karmienie.